

Begrenzer / Oververhitte kachel - E00020000.10 / E00020000.08



Het alarm E00020000.10 / E00020000.08 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer er overmatige warmteontwikkeling is in het toestel door onvoldoende convectie.

Resolutie

1. Laat de kachel afkoelen
2. Ontkoppel de stroomtoevoer
3. Controleer of alle convectie- en luchtopeningen vrij zijn.

Afhankelijk van het model:

1. Controleer de werking van de convectieventilator in de regelstand
2. In het menu, INSTELLINGEN -> MULTIAIR VENT. In het menu, INSTELLINGEN -> MULTIAIR FAN, zet u de graad en het vermogen van de ventilator op AUTO.
3. Ontgrendel/druk de veiligheidsthermostaatknop aan de achterkant van de kachel in.