

La alarma AL 05 - FALLO DE ALUMA aparece en las estufas de pellets KLOVER cuando la temperatura medida en la cámara de combustión (180°C) no se alcanza en el tiempo especificado después del encendido (15 minutos).

Esto puede deberse a la calidad del combustible (pellets con demasiada humedad), al sensor de temperatura (situado en la parte superior del hogar) o a que el canal de la bujía está obstruido.

Resolución

La alarma se produce después de que aparezca la llama

1. Hay `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` una placa metálica en la parte superior de la cámara de combustión. Retirarlo del aparato y comprobar que la parte superior de la placa no tiene cenizas
2. `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` La varilla visible que hay detrás (sensor de llama) también debe estar limpia (sin cenizas ni residuos alrededor)
3. Mantenga pulsado el `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto Limpieza final.
4. Espere unos 10 minutos hasta que la estufa haya terminado su ciclo de limpieza
5. Limpiar el aparato: vaciar las cenizas, limpiar el brasero y aspirar
6. En cuanto aparezca Off en el mando a distancia, podrá volver a poner en marcha la estufa

No hay llama antes de que se produzca la alarma

1. Comprobar que el crisol está limpio
2. Comprobar el nivel de pellets en el depósito
3. Asegúrese de que la tapa del contenedor de pellets y la puerta del hogar estén bien cerradas
4. Mantenga pulsado el `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto Limpieza final.
5. Espere unos 10 minutos hasta que la estufa haya terminado su ciclo de limpieza
6. Limpiar el aparato: vaciar las cenizas, limpiar el brasero y aspirar
7. En cuanto aparezca Off en el mando a distancia, podrá volver a poner en marcha la estufa